

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Bruksanvisning for SpaCare SpaChock

Gjelder følgende varenumre: 520

**SpaCare SpaChock** er et klorfritt sjokmiddel som brukes for å sikre vannhygienen i massasjebad, boblebadkar og barnbassänger.

## DOSERING:

Tilsett **SpaChock** direkte i skimmeren eller i patronfilteret, med sirkulasjonspumpen i gang. Sett vannmassasjen (dysene) på laveste hastighet. Det kan bades etter 5 minutter. Ved nypåfylling eller sjok tilsettes ca. 30 ml **SpaChock** per 1000 liter vann.

Før det daglige badet tilsettes 10 ml **SpaChock** per 1000 liter vann. Skal vannet stå ubrukt til neste dag eller lenger etter badet, tilsettes 30 ml **SpaChock** per 1000 liter vann for etterdesinfeksjon av badevannet.

Kontroller oksygen- og pH-nivået med en O<sub>2</sub>/pH-tester.

**Ideell oksygenverdi:** 3,0-8,0 mg/l – **ideell pH-verdi:** 7,0-7,4.

**OBS!** **SpaCare SpaChock** anbefales for rask klorfri oksidering/sjokkbehandling av badevann som til daglig behandles med f.eks. **SunWac**-tabletter, bromintabletter, **BioBromide** eller **MiniChlor**-granulat, da behandlingen er luktfri og det kan bades 5 minutter etter tilsettingen.

**Tips!** Se [www.scandinavianspacare.no](http://www.scandinavianspacare.no) dersom du har problemer med vannet i bassenget.



WENDT&SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER